

basickit2

FR

SÉCURITÉ ET MODE D'EMPLOI



Félicitations! Vous venez d'acheter un produit Nolan N-Com.

N-Com Basic Kit2 a été réalisé en faisant recours aux toutes dernières technologies et en utilisant les meilleurs matériaux. Les nombreux tests effectués et la mise au point du système dans les moindres détails ont permis d'obtenir une qualité audio hors pair.

Le système N-Com Basic Kit2 est l'équipement de base pour les systèmes de communication de la ligne Nolan N-Com.

Le Basic Kit2 ne peut être installé que sur les casques Nolan munis du système N-Com.

NORMES DE RÉFÉRENCE

Le produit Basic Kit2 de la ligne N-Com est conforme à la directive CEE.

EMC 2004/108 **C €**

Sommaire

1. AVERTISSEMENTS ET	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
1.1.Sécurité routière	4
1.2. Mise en marche dans les lieux	(
sûrs	5
1.3.Parasitage	5
1.4.Usage approprié	5
1.5.Personnel qualifié 1.6.Accessoires et batteries	6
1.6.Accessoires et batteries	6
1.7.Pour se débarrasser du produ	it 7
2. CONTENU DE L'EMBALLAGE	
3. INSTALLATION DU BASIC	
KIT2	9
3.1.Opérations préliminaires	9
3.2.Installation du microphone	12
3.3.Raccordement de la batterie_	14
3.4. Installation du Basic Kit2 dans	S
le casque	16
3.5.Installation de la carte	
électronique de base	21
4. RETRAIT DU BASIC KIT2	23
4.1.Retrait de la batterie (si elle e	est
présente)	23
5. FONCTIONNEMENT DU	
BASIC KIT2 AVEC LE	
TÉLÉPHONE PORTABLE	24
5.1.Répondre à un appel	
téléphonique	25
5.2. Passer un appel téléphonique	25
5.3. Appels vocaux et fonctions	
avancées	25

7. MAINTENANCE 26 8. GARANTIE LIMITÉ 27 8.1.Couverture de la garantie 27 8.2.Exclusions et limites de la couverture 27 8.3.Validité de cette garantie limitée 28 8.4.Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles 29	6.	UTILISATION D'AUTRES	
8. GARANTIE LIMITÉ 27 8.1.Couverture de la garantie 27 8.2.Exclusions et limites de la couverture 27 8.3.Validité de cette garantie limitée 28 8.4.Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles 29 8.5.Identification du produit 30 9. FICHE D'ENREGISTREMENT		PERIPHERIQUES AUDIO	26
8.1.Couverture de la garantie 27 8.2.Exclusions et limites de la couverture 27 8.3.Validité de cette garantie limitée 28 8.4.Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles 29 8.5.Identification du produit 30 9. FICHE D'ENREGISTREMENT	7.	MAINTENANCE	26
8.2. Exclusions et limites de la couverture	8.	GARANTIE LIMITÉ	27
couverture	8	.1.Couverture de la garantie	_ 27
8.3. Validité de cette garantie limitée	8	.2.Exclusions et limites de la	
limitée 28 8.4.Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles 29 8.5.Identification du produit 30 9. FICHE D'ENREGISTREMENT	cou	verture	_ 27
8.4.Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles 29 8.5.Identification du produit 30 9. FICHE D'ENREGISTREMENT	8	.3. Validité de cette garantie	
réclamations éventuelles 29 8.5. Identification du produit 30 9. FICHE D'ENREGISTREMENT	limi	tée	_ 28
8.5.Identification du produit 30 9. FICHE D'ENREGISTREMENT	8	.4.Procédure pour l'envoi des	
9. FICHE D'ENREGISTREMENT	récl	amations éventuelles	_ 29
	8	.5. Identification du produit	_ 30
DE LA GARANTIE31	9.	FICHE D'ENREGISTREMENT	
		DE LA GARANTIE	31



1. AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ce livret d'instructions, de même que le livret d'instructions des autres kits N-Com que vous associerez au Basic Kit2. Lire les recommandations de base reportées ci-après. Le non-respect de ces celles-ci peut produire des situations de danger.

Attention: Ce produit ne peut être utilisé dans les compétitions officielles et non officielles, les motodromes, les circuits, les pistes et autres endroits semblables.

Attention: L'installation du système d'interphone N-Com Basic Kit2 produit une augmentation de poids d'environ 60g à ajouter au poids du casque et aux autres accessoires.

Notice: Les composants électroniques du système N-Com présents à l'intérieur du casque ne sont pas imperméables. Éviter par conséquent que l'intérieur du casque ne se mouille de même que le rembourrage de confort afin d'éviter d'endommager le système. Si de l'eau s'infiltre à l'intérieur du casque, enlever le système N-Com et l'habillage de confort du casque et le faire sécher à l'air libre. Débrancher le connecteur de la batterie et le sécher.

1.1. Sécurité routière

Respecter toutes les lois en vigueur en matière de circulation routière. Pendant la conduite, vos mains doivent s'occuper du pilotage de votre véhicule. Les opérations à effectuer sur le système N-Com doivent être accomplies lorsque votre véhicule est à l'arrêt. En particulier :

- Régler votre téléphone sur le mode de réponse automatique (voir les instructions concernant votre téléphone pour effectuer ce réglage).
- Si votre téléphone ne prévoit pas cette fonction, avant de répondre à un appel entrant, veuillez tout d'abord arrêter votre véhicule en un lieu sûr en respectant le Code de la Route.
- Ne pas passer d'appels en conduisant. Arrêtez d'abord votre véhicule en un lieu sûr en respectant le Code de la Route avant de passer un appel.
- Régler le volume de façon à ce que celui-ci ne gêne ou ne distrait pas la conduite et ne vous empêche pas d'entendre distinctement les bruits extérieurs.

- Ne pas utiliser le téléphone portable ou d'autres dispositifs reliés à N-Com pendant la conduite.
- Dans tous les cas, le respect du Code de la Route et les manœuvres nécessaires pour conduire votre motocyclette ont toujours la priorité absolue.

1.2. Mise en marche dans les lieux sûrs

- Pour utiliser N-Com, veuillez vous conformer à toutes les restrictions et à toutes les indications concernant l'utilisation des téléphones portables.
- Ne pas allumer votre téléphone portable ou le système N-Com lorsque leur utilisation est interdite ou lorsque le dispositif peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
- Éteindre le dispositif lorsque vous vous ravitaillez en carburant. Ne pas utiliser le système N-Com dans les stations service. Ne pas utiliser le dispositif à proximité de combustibles ou de produits chimiques.
- Éteindre le dispositif à proximité de matériaux explosifs.

1.3. Parasitage

Tous les téléphones et dispositifs émettant des signaux sans fil peuvent ressentir des parasitages qui influeront sur les performances de l'appareil relié à ceux-ci. Ces parasitages ne sauraient être assimilés à un défaut du système N-Com.

1.4. Usage approprié

Utiliser le dispositif uniquement dans sa position normale (voir à ce propos la documentation jointe au produit). Ne pas démonter, altérer ou modifier une quelconque partie du système N-Com.

Attention: Régler le volume du système N-Com (lorsqu'il est présent) et des sources audio qui y sont reliées avant d'utiliser le système sur la route.

Attention: L'utilisation d'un volume trop élevé peut être nuisible au canal auditif.

Attention: Régler le volume du système N-Com (lorsqu'il est présent) et des sources audio qui y sont reliées afin d'éviter la lecture audio à un volume trop élevé. L'exposition continue à un volume audio élevé peut être nuisible au canal auditif.



Attention: Une mauvaise installation du système à l'intérieur du casque pourrait modifier les caractéristiques aérodynamiques et de sécurité du casque et créer ainsi des conditions de danger. Installer le système N-Com conformément à ce qui est décrit dans la documentation du produit. En cas de doute, contactez votre revendeur N-Com.

Attention: L'écoute d'autres appareils ne doit pas avoir de répercussions sur la conduite du véhicule qui reste absolument prioritaire. Effectuez toutes les manœuvres sur les appareils électroniques et sur le système N-Com lorsque le véhicule est à l'arrêt, en respectant les règles du Code de la Route.

1.5. Personnel qualifié

Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer des interventions d'assistance technique sur ce produit. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous toujours à un revendeur agréé. Le casque est un produit de sécurité: l'altération du casque et/ou du système électronique qu'il renferme annule non seulement la garantie du produit mais est également dangereuse.

1.6. Accessoires et batteries

- Utiliser uniquement les types de batterie, le chargeur de batterie et les accessoires spécifiquement agréés par Nolan pour votre modèle de dispositif.
- L'utilisation de types différents de ceux indiqués pourrait être dangereux et annuler toutes les garanties applicables. Pour connaître la disponibilité des accessoires agréés, adressez-vous à votre revendeur.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation de n'importe quel accessoire ou du chargeur de batterie, saisir et tirer la fiche et non pas le cordon.
- Ne pas utiliser les batteries à des fins autres que celles prescrites.
- Ne jamais se servir d'un chargeur de batterie ou de batteries endommagés.
- Ne pas mettre la batterie en court-circuit.
- Conserver la batterie à une température comprise entre 0° / +45°C (En charge); -20° / +60 °C (En cours d'utilisation).
- Risque d'incendie ou d'explosion: ne pas jeter les batteries dans le feu et ne pas les exposer à des températures élevées!



- Ne pas jeter les batteries avec les ordures ménagères. Éliminer les batteries conformément aux normes locales en vigueur.
- Ne pas mettre le casque au cours du chargement de la batterie.
- Ne jamais laisser le casque à portée de main des enfants laissés sans surveillance, afin d'éviter que l'accès éventuel aux batteries d'alimentation puisse nuire gravement à leur santé.

1.7. Pour se débarrasser du produit


Consulter ce livret ainsi que les livrets des autres éléments du système N-Com pour enlever le système du casque. Après avoir enlevé le système, jetez le en respectant les indications suivantes :



- La présence du symbole d'une poubelle barrée indique que le produit fait l'objet, au sein de l'Union Européenne, d'un tri sélectif en fin de vie (directive européenne 2002/96/EC).
- Ne pas jeter ces produits dans les déchets urbains non différenciés.
- Se débarrasser correctement des appareils obsolètes contribue à la prévention des risques possibles sur la santé humaine et l'environnement.
- Pour plus d'informations sur le recyclage des appareillages obsolètes, contactez votre Mairie, le centre de traitement des déchets ou bien le revendeur où vous avez acheté le produit.



2. CONTENU DE L'EMBALLAGE





3. INSTALLATION DU BASIC KIT2

Vous pouvez éffectuer le chargement de la vidéo d'installation sur le website www.n-com.it – Section Download.

3.1. Opérations préliminaires



Fig. 1



Fig. 2

- Enlever la plaque de protection "N-Com" présente sur la calotte du casque puis ouvrir la mentonnière du casque.
- Enlever les joues de confort, droite et gauche, du casque (voir les instructions spécifiques dans la notice d'utilisation du casque).
- Enlever les Atténuateurs de Bruit des deux joues puis détacher les éléments en plastique prédécoupés.

FRANÇAIS






Fig. 3

Fig. 4

- Enlever la partie arrière du rembourrage de confort en tirant le protège-nuque jusqu'à celui-ci se décroche de la calotte (Fig. 3).
- Placer provisoirement le rembourrage à l'extérieur du casque (fig. 4).



Fig. 5

 Enlever le cache avec la marque N-Com du joint de bordure du casque. Faire levier depuis l'intérieur du casque pour faciliter l'opération (Fig. 5).



Fig. 6

Seulement pour les casques intégraux

 Enlever la mentonnière en tirant la bande rouge.



Fig. 7

 Enlever les joues en polystyrène, droite et gauche, en les désenfilant délicatement du casque. Il est possible d'écarter légèrement la calotte du casque pour simplifier l'extraction des joues.

Attention: En cas d'endommagement de la joue en polystyrène pendant l'opération, contacter votre revendeur pour procéder à son remplacement.



3.2. Installation du microphone

Casques ouvrables ou jet




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

• Préparer le microphone en introduisant le collier bloque-microphone et en veillant à bien le positionner (Fig. 8).



Remarque: La partie plate du collier de blocage doit être orientée vers le haut lorsque le microphone est positionné comme cela est illustré à la figure 9.

- Placer le microphone dans son support (voir Fig. 10), en veillant à ce que le collier fluorescent soit tourné vers l'intérieur du casque.
- Installer la vis et la rondelle sur le collier bloque-microphone; utiliser la clé fournie pour visser la vis bloque-microphone à la structure du casque.

Casques intégraux





Fig. 12

Fig. 13

- Placer la joue en polystyrène (côté Gauche) et positionner le microphone dans son support (voir Fig. 12), en veillant à ce que la bande fluorescente soit tournée vers l'intérieur du casque. (Fig. 13)
- Fixer le microphone à la joue en utilisant les "adhésifs de fixation du microphone".
 (Fig. 12)



3.3. Raccordement de la batterie

Seulement pour les casques Ouvrables/Jet

Si le système prévoit l'utilisation d'une batterie rechargeable, installer celle-ci au préalable comme cela est indiqué ci-après.




Fig. 14

Fig. 15

- Brancher le câble de la batterie (Rouge+Noir) au connecteur présent sur le système de câblage (Fig. 14).
- Installer la batterie dans son logement en introduisant tout d'abord le côté avec la sortie des câbles, en plaçant ceux-ci sous la languette en plastique (Fig. 15).



Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18

- Introduire le groupe connecteurs sur la glissière bloque-câble située sur le côté du porte-batterie (Fig. 16 et 17).
- Si le système ne prévoit pas l'utilisation de la batterie rechargeable, prendre le système de câblage et fixer le connecteur prévu pour la batterie sur la glissière bloque-câble située sur le côté du porte-batterie (Fig. 18).



Fig. 19

<u>Seulement pour les casques</u> <u>intégraux</u>

 Positionner la batterie dans le siège de la joue polystyrène droite et la fixer en utilisant la bandelette (Fig. 19).

L'ensemble Basic Kit2 est désormais prêt à être inséré dans le casque.



3.4. Installation du Basic Kit2 dans le casque



Fig. 20





Fig. 21



Fig. 22

 Installer le Basic Kit2 à l'intérieur du casque (voir Fig. 20 - 21), en correspondance du logement N-Com présent sur la calotte.

- En regardant le casque de l'extérieur, introduire la languette de positionnement arrière dans la rainure A comme cela est indiqué dans la figure; fixer ensuite la partie en plastique au casque en alignant le connecteur à 15 broches avec le trou de la calotte (Fig. 23).
- Appuyer par l'intérieur du casque sur la zone portant l'indication 'PUSH' (Pousser) jusqu'à ce que le cran d'étanchéité B (Fig. 23) s'enclenche.



- Faire sortir la zone des connecteurs hors du joint du casque: celui-ci devra être légèrement déformé pour faciliter l'introduction.
- Introduire le connecteur du microphone dans le Basic Kit2 (Fig. 25).




Fig. 24



Fig. 25

FRANÇAIS






Fig. 26

- Avant de mettre le haut-parleur dans l'emplacement prévu à cet effet, installer le disque "Velcro" sur la joue en polystyrène (Fig. 26).
- Placer le haut-parleur dans le logement prévu à cet effet dans la joue en polystyrène (Fig. 27).
- Remettre de nouveau la joue en polystyrène (côté gauche) en place, en plaçant le câble dans la rainure présente sur la joue (Fig. 27).

Remarque: Vérifier d'avoir bien mis la joue en place en poussant l'arête revêtue audessous de la nervure présente sur la calotte (Fig. 28).

Fixer le support porte-batterie au côté droit du casque en alignant les trous aux pivots présents sur la calotte (Fig. 29).




Fig. 28



Fig. 29

Avant de mettre le haut-parleur dans l'emplacement prévu à cet effet, installer le disque "Velcro" sur la joue en polystyrène (côté droit).



- Placer le haut-parleur dans le logement prévu à cet effet dans la joue en polystyrène (côté droit).
- Remettre de nouveau la joue en polystyrène (côté droit) en place, en plaçant le câble dans la rainure présente sur la joue.



Fig. 30



Fig. 31

<u>Seulement pour les casques</u> intégraux:

 Insérer la mentonnière (côté microphone) en plaçant délicatement le microphone dans son logement. Appuyer ensuite en correspondance de la bandelette rouge jusqu'au blocage de la mentonnière dans le casque (Fig. 30).



Fig. 32

• Mettre le rembourrage de confort en place (voir les instructions spécifiques dans la notice d'utilisation du casque) puis fixer le protège-nuque (Fig. 31).



 Mettre les deux joues de confort en place (voir instructions spécifiques dans la notice du casque) en enclenchant tous les crans de fixation; faire passer la sangle du menton dans la fente prévue à cet effet dans la joue.






Fig. 33

Fig. 34

- Lorsque l'installation est terminée, le casque devrait se présenter comme cela est montré à la Fig. 33.
- Après avoir terminé l'installation, il est possible d'introduire les Atténuateurs de Bruit fournis avec le casque. Une fois les Atténuateurs de Bruit en place, le volume audio des haut-parleurs peut être considérablement inférieur au niveau audio standard.
- Pour utiliser les Atténuateurs de Bruit, couper avec des ciseaux, la pastille de mousse prédécoupée. Introduire ensuite les Atténuateurs de Bruit dans le casque en accrochant le velcro présent sur les joues.

Remarque: Contrôler attentivement la position finale de la joue en tirant la sangle du menton vers l'intérieur du casque et en vérifiant la tenue des boutons.

Attention: Vérifier qu'il n'y ait pas de câbles qui sortent du casque ou du rembourrage et que les haut-parleurs sont bien à leur place.

Attention: Vérifier toujours que la longueur de la sangle du menton soit bonne et, le cas échéant, la régler de nouveau en suivant les instructions du casque.



3.5. Installation de la carte électronique de base

La carte électronique de base permet d'utiliser le Basic Kit2 seul, pour se connecter à une source audio externe ou à un téléphone portable, ou bien pour un raccordement d'interphonie filaire avec un autre casque équipé d'un système N-Com.

Selon le type de connexion et le câble utilisé, orienter la carte de base en conséquence:



Côté BLEU (MONO): utiliser pour la connexion à un câble de type Mono (câble Multimédia ou câble Mobile) ou bien pour la connexion filaire à un autre casque équipé du Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2, Intercom Kit.



Côté ROUGE (STEREO) : utiliser pour la connexion à un câble de type stéréo Câble Multimédia 2 ou bien pour la connexion filaire à un autre casque équipé du Bluetooth Kit3 et versions suivantes.

Remarque : en utilisant un câble Mono (câble Multimédia) avec la carte de base insérée sur le côté rouge (STEREO), le signal audio sortira uniquement par le canal gauche.

Attention: ne jamais utiliser la carte de base du côté ROUGE (STEREO) pour établir une connexion filaire avec un autre casque équipé du Bluetooth Kit, Bluetooth Kit2, Intercom Kit. TOUTE UTILISATION ERRONÉE POURRAIT ENDOMMAGER LE SYSTÈME.

FRANÇAIS






Fig. 35

Fig. 36

• Introduire la partie arrière de la carte électronique de base (Fig. 35) au dos de la plaque de protection "N-Com", puis pousser la carte de base dans son logement jusqu'à ce que les crans d'étanchéité s'enclenchent (Fig. 36).

Remarque: La carte électronique de base a un angle émoussé qui permet de l'introduire toujours correctement dans son logement.

 Remettre en place la plaque de protection et fermeture du logement "N-Com" sur la calotte. Insérer tout d'abord la partie arrière puis appuyer sur la partie avant jusqu'au déclic du crochet d'étanchéité.

4. RETRAIT DU BASIC KIT2




Fig. 39

Pour sortir le Basic Kit2 du casque, enlever l'habillage et les joues de confort comme cela est indiqué dans les opérations de montage.

Enlever ensuite les joues en polystyrène. Enlever la plaque de protection (ou l'e-box en cas de Kit Intercom ou de Kit Bluetooth) puis, en regardant le casque de l'extérieur, décrocher le connecteur à 15 broches en libérant le crochet d'étanchéité.

- Après avoir décroché le connecteur à 15 broches de la calotte, enlever également la partie droite en décrochant le Basic Kit2 des pivots de la calotte.
- Sortir ensuite tout le Basic Kit2 du casque.

4.1. Retrait de la batterie (si elle est présente)



Fig. 40

- Décrocher le connecteur de la batterie (rouge+noir) du câblage.
- Sortir la batterie en exerçant une légère déformation sur la partie avant (voir figure).
- Si cela est nécessaire, sortir la batterie en poussant à travers les trous présents sur le support.



5. FONCTIONNEMENT DU BASIC KIT2 AVEC LE TÉLÉPHONE PORTABLE

Les systèmes N-Com sont prévus pour être reliés à un téléphone portable. En achetant séparément un câble de raccordement N-Com spécifique pour votre téléphone portable, il est possible d'utiliser le système N-Com comme un simple écouteur intra-auriculaire.

- 1. Brancher le câble Mobile Wire au connecteur d'ENTRÉE (jack 3,5 mm).
- 2. Brancher le câble Mobile Wire au téléphone portable.
- 3. Vérifier que l'icône indiquant le raccordement à un écouteur intra-auriculaire apparaisse sur l'écran du téléphone.

Remarque: pour utiliser le Basic Kit2 avec un autre système N-Com se reporter aux instructions spécifiques fournies avec ces systèmes.

Remarque: en raison de la variabilité du signal de réseau, il peut se produire des brouillages dans les connexions filaires nullement imputables au système N-Com ou au type de câble utilisé.

Attention : L'écoute d'autres appareils ne doit pas avoir de répercussions sur la conduite du véhicule qui reste absolument prioritaire. Effectuer toutes les manoeuvres sur les appareils électroniques et sur le système N-Com lorsque le véhicule est à l'arrêt, en respectant les règles du Code de la Route.

Attention: les téléphones portables possèdent leur propre dispositif de réglage du volume. Régler les niveaux audio du téléphone de façon à obtenir le volume désiré avant d'utiliser le système en mouvement.

Attention: L'utilisation d'un volume très élevé peut distraire le pilote dans la conduite du véhicule et provoquer ainsi des situations de danger ou bien réduire les capacités de perception des bruits extérieurs.

Attention: Régler le volume du système N-Com (lorsqu'il est présent) et des sources audio qui y sont reliées avant d'utiliser le système sur la route.



5.1. Répondre à un appel téléphonique

Réponse automatique

Configurer votre téléphone portable afin qu'il réponde automatiquement lorsqu'il est connecté à un écouteur intra-auriculaire. À la réception d'un appel entrant, le téléphone répond automatiquement lorsqu'il branché à un écouteur intra-auriculaire et il est possible de parler en se servant du microphone du Basic Kit.

Réponse manuelle

Si votre téléphone portable n'est pas équipé de la réponse automatique, en cas de réception d'un appel entrant vous devrez arrêter votre véhicule en un lieu sûr et en respectant le Code de la Route afin de répondre à l'appel normalement et parler à travers votre casque N-Com.

Attention : ne répondez pas à un appel entrant lorsque vous êtes en train de conduire.

5.2. Passer un appel téléphonique

Arrêter votre véhicule en un lieu sûr et en respectant le Code de la Route pour passer un appel téléphonique selon les modalités prévues par votre téléphone portable. Dès que l'appel est en cours, la communication passe alors directement par le casque.

Attention: Ne passez pas d'appel lorsque vous êtes en train de conduire.

5.3. Appels vocaux et fonctions avancées

Certains téléphones portables permettent d'effectuer des appels vocaux ou d'autres opérations à commande vocale à l'aide d'un " mot sésame ". Si le téléphone possède cette fonction il est possible, en prononçant le " mot sésame " précédemment enregistré, d'exécuter une commande ou une fonction vocale.

Remarque: Avec les téléphones qui le permettent, il est préférable d'enregistrer les commandes vocales directement à partir du casque. Ceci améliorera la reconnaissance de la commande vocale lorsqu'elle sera directement lancée à partir du casque.



6. UTILISATION D'AUTRES PERIPHERIQUES AUDIO

Le système N-Com Basic Kit2 permet l'écoute de divers équipements audio qui doivent être reliés à l'aide du cordon Multimedia Wire prévu à cet effet (vendu séparément).

Il est possible d'écouter un lecteur MP3, une radio FM, de se connecter à un système de navigation par satellite, au système audio de la moto ou à une radio pour communiquer entre deux motos.

Consulter la liste des cordons Multimedia Wire et les connexions possibles sur le site www.n-com.it




Fig. 41

Brancher le connecteur 3,5 mm 4 pôles du cordon *Multimedia* au connecteur d'entrée (IN – voir fig. 41). Raccorder l'autre extrémité du cordon au dispositif audio.

La présence d'une bande colorée sur le cordon indique quel est le connecteur à relier au périphérique audio.

7. MAINTENANCE

Le produit N-Com n'a pas besoin d'opérations de maintenance particulières.

Si vous utilisez le système sous la pluie, enlevez l'e-box de son siège et séchez-la en utilisant un jet d'air chaud. Séchez les parties extérieures mouillées du casque et en particulier la zone des contacts.

Si le système se mouille à plusieurs reprises il pourrait se produire une oxydation qui porterait préjudice aux contacts électriques.

Dans ce cas, il est recommandé de nettoyer les contacts du connecteur fixé à la calotte et de l'e-box Intercom en utilisant de l'alcool ou un anti-oxydant.

8. GARANTIE LIMITÉ

Par le présent CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE, Nolangroup assure à l'acheteur que le produit ne présente, au moment de l'achat, aucun défaut quant aux matériaux utilisés ou à la fabrication. Nous vous invitons à :

- Lire les notices de sécurité et les conseils d'utilisation.
- Lire la teneur et les conditions de la garantie.
- Conservez le ticket d'achat original. Vous devrez le présenter pour toute réparation sous garantie. Dans ces cas-ci, le produit devra être amené au revendeur chez qui l'achat a été effectué

8.1. Couverture de la garantie

Si un quelconque défaut couvert par le présent certificat de garantie limité est découvert d'ici 2 (deux) ans à compter de la date d'achat reportée sur le ticket d'achat, Nolangroup s'engage, par le biais de son réseau de distribution et après avoir vérifié la nature du défaut, à réparer ou à remplacer le produit défectueux. Nolangroup fournira tout le matériel et le travail raisonnablement requis pour réparer le défaut signalé, sauf si le dommage est dû à l'une des raisons indiquées au paragraphe suivant "Exclusions et limites de la couverture".

8.2. Exclusions et limites de la couverture

Cette garantie couvre uniquement les défauts des matériaux et de fabrication. Nolangroup ne saurait être tenue pour responsable des défauts du produit imputables, en tout ou en partie, à l'une des causes reportées dans la liste – non exhaustive – ci-après :

- a) Défauts ou dommages suite à l'utilisation du Produit dans des conditions autres que les conditions habituellement prévues.
- b) Dommages dus à un usage incorrect et non conforme au fonctionnement normal conformément à ce qui est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien du produit fournies par Nolangroup.
- c) Manque d'entretien et usure normale des parties internes et externes.
- d) Dommages dus à un accident.
- e) Changements ou modifications apportées au casque ou au système N-Com par l'utilisateur ou des tiers.
- f) Changement de couleur ou dommages dus à l'exposition à des produits chimiques néfastes.
- g) Utilisation d'accessoires incompatibles qui ne font pas partie de la gamme des produits N-Com.

La garantie ne couvre pas non plus les défauts du produit dérivant d'événements fortuits, de modifications ou d'adaptations, de cas de force majeure ou de dommages produits par suite d'un contact avec des liquides.



Les parties internes du casque ne sont et ne peuvent être imperméables, par conséquent toute exposition à la pluie, à l'humidité, au déversement de nourriture ou d'autres liquides peut endommager les dispositifs électroniques du système N-COM, auquel cas Nolangroup ne saurait nullement être tenue pour responsable.

La présente garantie n'inclut pas les consommables sujets à l'usure ou le vieillissement tels que par exemple la batterie rechargeable et les câbles de raccordement entre les différents systèmes N-Com ou entre les systèmes N-Com et d'autres équipements.

Étant donné que le système sur lequel fonctionnent les téléphones portables n'est pas fourni par Nolangroup, celle-ci ne saurait être tenue pour responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ou de la gamme dudit système.

Quand le produit est utilisé avec des accessoires ou équipements non fournis par Nolangroup, celleci ne saurait assumer aucune responsabilité concernant le bon fonctionnement de la combinaison produit/périphérique et n'acceptera pas de demandes d'intervention sous garantie au cas où le produit serait utilisé de cette façon.

Nolangroup se dégage de toute responsabilité au cas où le produit ferait preuve d'un fonctionnement limité dû au mode de fonctionnement des téléphones portables, d'autres accessoires ou d'équipements non fournis par Nolangroup.

L'altération de la carte électronique interne ou de toute autre partie du système N-Com annulera la garantie.

La garantie ne couvre pas les défauts liés à toutes les situations particulières spécifiques et subjectives qui pourraient se présenter dans l'utilisation dynamique du casque, comme par exemple les problèmes de confort durant le pilotage ou les bruissements et sifflements aérodynamiques.

Nolangroup ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages accidentels ou conséquentiels (y compris, sans limitation aucune, les lésions corporelles provoquées aux personnes) dus au non respect des obligations dérivant de cette garantie concernant les produits Nolangroup.

8.3. Validité de cette garantie limitée

Cette garantie n'est valable que si la fiche d'enregistrement est dûment remplie dans sa totalité au moment de l'achat et indique bien :

- 1) Code d'identification du produit.
- 2) Le nom et le cachet du revendeur agréé
- 3) La date d'achat du produit
- 4) Le nom et l'adresse de l'acheteur.

Nolangroup se réserve le droit de ne pas effectuer la réparation en garantie si ces informations ont été effacées ou modifiées après le premier achat du produit chez le revendeur.

8.4. Procédure pour l'envoi des réclamations éventuelles

Pour toute réclamation couverte par la présente garantie, l'acheteur devra communiquer directement au revendeur où il a acheté le casque le défaut présumé constaté, en présentant en même temps le produit faisant l'objet de la réclamation, outre la copie du ticket de caisse et la Fiche d'enregistrement de la garantie, dûment remplie, comme cela a été indiqué précédemment. AVANT DE VOUS ADRESSER À VOTRE REVENDEUR, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION FOURNIES AVEC LE PRODUIT.

LA GARANTIE EXPIRE ENTIÈREMENT 2 (DEUX) ANS APRÈS LA DATE D'ACHAT.

Toute prestation effectuée en garantie ne prolonge pas la durée de la garantie. Par conséquent, en cas de remplacement du produit ou d'un de ses composants, ledit produit ou composant fourni en remplacement ne déclenchera pas une nouvelle période de garantie et il faudra au contraire tenir compte de la date d'achat du produit d'origine.

Uniquement pour les réparations et les remplacements des composants électroniques, lorsque Nolangroup procèdera à la reparation ou au remplacement du produit, ledit produit bénéficiera d'une période de garantie égale à la partie résiduelle de la garantie d'origine ou d'une période de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date de réparation (la période à considérer sera celle qui est la plus longue).

La réparation ou le remplacement pourront également être effectués à l'aide de composants régénérés présentant des fonctionnalités équivalentes.

Les parties ou les composants remplacés deviendront la propriété de Nolangroup.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ÉCRITE OU ORALE PRÉVUE PAR LA LOI QUI PEUT ÊTRE DÉROGÉE PAR LA VOLONTÉ DES PARTIES CONCERNÉES; EN PARTICULIER, NOLANGROUP NE PRÊTE AUCUNE GARANTIE SPÉCIFIQUE QUANT AUX POSSIBILITÉS DE COMMERCIALISATION DU PRODUIT OU D'UTILISATION DE CELUI-CI À DES FINS SPÉCIALES. EN AUCUN CAS, NOLAN NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉQUENTIELS, COMME PAR EXEMPLE ET DE FAÇON NON EXHAUSTIVE, LES PERTES DE PROFIT OU LES DOMMAGES COMMERCIAUX, À MOINS QUE CES DOMMAGES NE SOIENT RECONNUS PAR LA LOI.

NOLANGROUP SE RÉSERVE À TOUT MOMENT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS AUCUN LES CARACTÉRISTIQUES, LES FONCTIONNALITÉS, LA COMPATIBILITÉ ET LES LOGICIELS DE SES PRODUITS.

Certains Pays ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accidentels ou conséquentiels, ou la limitation de la durée de garanties implicites; par conséquent, les restrictions ou les exclusions précédentes pourraient ne pas être applicables.

La présente garantie n'influe pas sur les droits légaux du client sous la juridiction nationale en vigueur et sur les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur sanctionnés par le contrat d'achat/vente



La présente garantie est valable sur l'ensemble du territoire européen et constitue la seule garantie expresse fournie par Nolangroup concernant la vente de ses produits. Elle ne porte pas atteinte aux droits dont bénéficie l'acheteur qui sont expressément prévus par la directive 1999/44/CE.

La présente garantie ne porte pas atteinte aux droits du consommateur prévus par la loi et, en particulier, ce qui est prévu par le D.-L. n°24 du 2 février 2002.

8.5. Identification du produit

Les produits N-Com sont identifiés par l'intermédiaire d'un code qui permet la tracabilité et l'identification du produit.

Le <u>code d'identification</u> est reporté au dessous du code barre présente sur l'emballage du produit.



9. FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Nom du produit: Basic Kit2
Code d'identification
Coordonnées de l'acheteur
Prénom
Nom
Adresse
Tel
E-mail
Cooked do concession reins
Cachet du concessionnaire
Date d'achat

Printed on recycled paper.

